


前面



1 アップダウンダイヤル

2 ロックボタン

3 モードダイヤル

4 シャッターボタン

5 電源スイッチ

6 AF補助光

7 ホットシュー

8 フラッシュカバー

9 マイク

10 ストラップ取り付け部..表紙裏

11 カメラユニット取り付け位置
ガイド

12 端子

13 カメラユニット取り外しレ
バー

14 フラッシュ発光部